

シアターZOO音響機材備品リスト（常設固定備品含む）

種類	メーカー	型式	数量	備考
Speaker	EV	SX300	2	300W連続、バトン吊具あり、スタンド及びスタンド変換プラグなし
Amp	YAMAHA	P1600	2	160W (8Ω) ×4ch
Mixer	YAMAHA	MGP16X	1	
Effect	YAMAHA	Q2031B	1	GEq、2ch/劇場固定データにつき変更不可/SX300用
	YAMAHA	GQ1031C	1	GEq、1ch/劇場固定データにつき変更不可/S40用
	dbx 1	166	1	comp、2ch/劇場固定データにつき変更不可
	EV	XP200A	1	システムコントローラー/SX300用
Deck	TASCAM	CD-200SB	1	CD
	TASCAM	MD-CD1 MKⅢ	1	CD/MD
	TASCAM	MD-301 MKⅡ	1	MD

スピーカーケーブルは、上手・下手ステージ側に各2ch、P1600より出力の回線を3ピンキャノンで常設。
 上手・下手それぞれ天井バトンに巻いて固定してあります。フロアまで伸ばして使用可能。
 SX-300の常設位置は、下図面の赤いスピーカーイラストの部分です。

